

Thermostat-Regelköpfe



Benefits

- Mit Flüssigkeitsfühler
- Einstellbare Sparstellung
- Regelbereich begrenz- und blockierbar mit Begrenzerring
- Passend ohne Adapter auf viele Ventilheizkörper

Anwendung

Zur Einstellung und Regelung der Raumtemperatur am Heizkörper. Version 323 passend für Ventilunterteil-Baureihe Vario, VarioQ, Vario-DP, Thermostat-Kombiblöcke Vario THK und Ventilheizkörper mit integriertem Ventileinsatz mit Anschlussgewinde M30x1,5 mm. Version 323 passend für Ventilausführungen mit Gampper-Klemmanschluss (Ventilunterteile bis Baujahr 1998). Version 323 KD passend für Danfoss-Klemmanschluss (kompatibel Baureihe RA).

Ausführungen

	Anschluss Ventilunterteil	0-Stellung	Handrad/Sockel	Kapillarrohr	Art.-Nr.
	Thermostat-Regelkopf 320 FV N mit Fernversteller und Fernfühler Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Ja	Weiß schwarz	2 m	347 200.100
	Thermostat-Regelkopf 323 N mit festem Fühler Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Ja	Weiß schwarz	–	360 002.100
	Thermostat-Regelkopf 323 mit festem Fühler Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Nein	Weiß schwarz	–	360 000.100
	Thermostat-Regelkopf 323 mit festem Fühler Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Nein	Weiß weiß	–	360 010.100
	Thermostat-Regelkopf 323 N mit festem Fühler Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Ja	Weiß weiß	–	360 012.100
	Thermostat-Regelkopf 323 N mit festem Fühler Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Ja	Weiß schwarz	–	360 002.109
	Thermostat-Regelkopf 323 mit festem Fühler und mit individuellem Firmeneindruck Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Nein	Weiß schwarz	–	360 000.109

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



		Anschluss Ventilun- terteil	0-Stellung	Handrad/Sockel	Kapillarrohr	Art.-Nr.
	Thermostat-Regelkopf 323 F N mit Fernfühler und Halter	Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Ja	Weiß schwarz	1,2 m	362 102.100
	Thermostat-Regelkopf 323 F N mit Fernfühler und Halter	Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Ja	Weiß schwarz	2 m	362 202.100
	Thermostat-Regelkopf 323 F mit Fernfühler und Halter	Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Nein	Weiß schwarz	1,2 m	362 100.100
	Thermostat-Regelkopf 323 F mit Fernfühler und Halter	Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Nein	Weiß schwarz	2 m	362 200.100
	Thermostat-Regelkopf 323 F N mit Fernfühler und Halter	Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Ja	Weiß weiß	1,2 m	362 112.100
	Thermostat-Regelkopf 323 F N mit Fernfühler und Halter	Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Ja	Weiß weiß	2 m	362 212.100
	Thermostat-Regelkopf 323 F mit Fernfühler und Halter	Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Nein	Weiß weiß	1,2 m	362 110.100
	Thermostat-Regelkopf 323 F mit Fernfühler und Halter	Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Nein	Weiß weiß	2 m	362 210.100
	Thermostat-Regelkopf 323 B mit festem Füh- ler, Behördenausfüh- rung mit Diebstahlsiche- rung	Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm	Nein	Weiß schwarz	–	364 000.100
	Thermostat-Regelkopf 323 KD N mit festem Fühler, kompatibel Bau- reihe RA	Danfoss-Klemman- schluss	Ja	Weiß schwarz	–	360 002.130
	Thermostat-Regelkopf 320 KD FV N mit Fern- versteller und Fernfüh- ler, kompatibel Baurei- he RA	Danfoss-Klemman- schluss	Ja	Weiß weiß	2 m	347 200.130
	Thermostat-Regelkopf 323 KD F N mit Fern- fühler und Halter, kom- patibel Baureihe RA	Danfoss-Klemman- schluss	Ja	Weiß schwarz	2 m	362 202.130
	Thermostat-Regelkopf 323 N mit festem Fühler	Gampper-Klemman- schluss	Ja	Weiß schwarz	–	360 002
	Thermostat-Regelkopf 323 mit festem Fühler	Gampper-Klemman- schluss	Nein	Weiß schwarz	–	360 000
	Thermostat-Regelkopf 323 F N mit Fernfühler und Halter	Gampper-Klemman- schluss	Ja	Weiß schwarz	1,2 m	362 102
	Thermostat-Regelkopf 323 F N mit Fernfühler und Halter	Gampper-Klemman- schluss	Ja	Weiß schwarz	2 m	362 202

Blaue Art.-Nr. = Lagerware


Beschreibung

Thermostat-Regelkopf mit Flüssigkeitsfühler, bestehend aus Handrad mit Skala und Sockel in verschiedenen Farbausführungen (siehe Bestell-tabelle). Optional als Ausführung mit Fernfühler oder Fernversteller. Mit dem Handrad wird die gewünschte Raumtemperatur eingestellt. Der Temperaturfühler prüft kontinuierlich die Raumtemperatur, vergleicht die Messwerte mit dem eingestellten Wert und reguliert über Öffnen und Schließen des Ventils den Durchfluss, bis der eingestellte Wert erreicht ist. Regelbereich begrenzt- und blockierbar mit Begrenzerring. Mit einstellbarer Temperatur-Merkstellung (Sparstellung) über Memory-Clip (hilfreich für Menschen mit Sehbehinderung). Frostschutzstellung markiert mit Froststern.


Behördenausführung ohne Nullstellung. Regulierung nach unten nur bis zum Froststern möglich. Der Einstellbereich ist bei der Erstmontage fix zu wählen. Eine zweigeteilte, nicht abnehmbare Schutzkappe verhindert die Demontage und Veränderung der gewählten Einstellung. Schutzkappe gesichert durch Schraube.

Technische Zeichnungen



Thermostat-Regelkopf 320 FV mit Fernversteller und Fernübertragung




Thermostat-Regelkopf 323 mit festem Fühler



Thermostat-Regelkopf 323 B mit festem Fühler, Behördenausführung mit Diebstahlsicherung



Thermostat-Regelkopf 323 KD mit festem Fühler, Danfoss-Klemmanschluss



Thermostat-Regelkopf 323 KD mit Fernfühler, Danfoss-Klemmanschluss

